

PF 430 - PF 530F - PF 530

SURFACE PLANERS / ABRICHTHOBELMASCHINEN ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК


PF 430



PF 530R



PF 530



Standard BASIC

Spindle guard BASIC
Hobelwellschutzabdeckung BASIC
Базовая комплектация BASIC



Standard (PF 430-PF 530) - Option (PF 530R)


Two-side folding spindle safety guard "CE"
"CE" Zweiteilige Hobelwellschutzabdeckung
Базовая комплектация (PF 430-PF 530) Опция (PF 530R)
Защитное устройство CE, складывающееся пополам



Option (PF 430)

- In-feed automatic table adjustment
Motorisierte Einstellung des Einlaufisches
Электрическая регулировка стола на входе
- Electronic read-out unit
Digitalanzeige der Hobelwerte
Цифровой электронный визуализатор параметров

Technical data		PF 430	PF 530 R PF 530
p 95	<i>Technische Daten - Технические характеристики</i>		
Working table dimensions <i>Arbeitstischabmessungen</i> Размеры рабочего стола	mm MM	430x2750	530x2900
Infeed table length <i>Einlaufstischlänge</i> Длина стола на входе	mm MM	1500	1660
Outfeed table length <i>Auslaufstischlänge</i> Длина стола на выходе	mm MM	1200	1200
Sizes of the fence <i>Anschlaggröße</i> Размеры направляющей	mm MM	1350x170	1350x170
Max. depth of cut <i>Max. Abnahme</i> Макс толщина съема	mm MM	8	8
Spindle rotational speed <i>Drehzahl der Messerwelle</i> Скорость вращения вала	rpm u/1' об/мин	5000	5000
Ø of the spindle (cutters) <i>Messerwelle Ø (Messer)</i> Диаметр ножевого вала	mm (n°) MM	120 (n°4)	120 (n°4)
Motor power <i>Motorstärke</i> Мощность мотора	KW(HP) KW(PS) (лс)	3 (4)	4 (5,5)



Option

Planer shaft "MONOBLOC" with Tersa Knives
Messerhobelwelle mit Tersa-Messern
Ножевой вал MONOBLOC с ножами Tersa



Option

Mortising attachment
Langlochbohrereinrichtung
Пазовальный узел